

Hvordan bruke PS2 med Magic3+/M/ Messiah2 installert.

PS2 spill (CDR/orginale/DVDR/import)

Normal oppstart:

Slå på maskinen, åpne skuffen, legg i platen, trykk en gang på reset, skuffen lukker seg – maskinen starter på nytt – spillet starter...

Hvis dette ikke går så bruker du følgende oppstartsmetode:

Slå på maskinen, åpne skuffen, legg i platen, hold resetknappen inne i ca 5 sek. (skuffen lukker seg og maskinen slås av), trykk en gang på resetknappen, spillet skal starte...

PS1 spill/ DVD filmer

Slå på maskinen, åpne skuffen, legg i platen, hold resetknappen inne i ca 5 sek sek. (skuffen lukker seg og maskinen slås av), hold inne resetknappen til det lyser blått i ejectknappen (2-4 sek), slipp, spillet/filmen starter...

Slå av chippen (virker kun på Magic chippene)

Har du problemer med å få enkelte originals spill eller DVDfilmer til å fungere skikkelig, så kan du slå av brikken, dette gjøres på følgende måte:

Fra standbymodus (maskinen er slått av og det lyser rødt i resetknappen) så holder du inne resetknappen i mer enn 4 sekunder. Da vil chippen slå seg av, og spill/dvdfilmer startes på original måte.

For å få i gang Magic M brikken så må du starte fra standby igjen.

Er det noe du lurer på så kan du sende en mail til post@digistore.no

Lykke til !!